



Деколи, смоченные в воде, приклеиваются
методом сдвига:

Звездочки - на плоскостях крыльев;
СССР - на фюзеляже.

МОДЕЛЬ СБОРНАЯ САМОЛЕТ-F336

Перед сборкой изучите монтажный рисунок. Приготовьте перочинный нож и мелкий напильник.

Детали от блоков можно отделять кусачками. На отдельных узлах зачистите облой и места среза литников. При сборке склеенным деталям дайте просохнуть.

МАШТАБ 1:72

