

Part

ELEMENTY FOTOTRAWIONE
DO MODELI PLASTIKOWYCH

P72-112

Ford T M.M.G.S.

DETAIL SET FOR PLASTIC KIT
"Part" (0-42) 640-40-76

1:72 scale detail set for RPM kit

www.part.pl

UWAGA

Elementy fototrawione należy przyklejać klejami cyanoakrylowymi. Pracę wykonywać w miejscu dobrze wentylowanym. Nie wdychać oparów kleju. Po zakończonej pracy umyć ręce.

CAUTION

Photo-etched parts can only be glued with cyanoacrylate glue. Work in a well ventilated area. Do not inhale vapors since these can be harmful. Wash your hands after using.

PO DRUGIEJ STRONIE
OPPOSITE SIDE



ODCIĄĆ
REMOVE



ZAGIĄĆ
BEND



DO WYBORU
OPTIONAL



