






ミグ21  
FISHBED



このキットは、ひこう中のすがたと、  
ちやくりく中のすがたのどちらかに  
できます。  
はじめにきめておいてくみたて  
てください。




**1** どうたいをくみたてます。  
Assemble fuselage




どうたいに、はねを  
つけます。  
Cement wings  
to fuselage.

**2**



スライドマーク  
Decal  
スライドマークをはります。  
Apply the decals


**3**



ちやくりく中の  
くみたて  
このむきにつけます  
きりとって  
せつちやくする  
Cut four  
legs  
ひこう中のくみたて  
Cut  
半分に切る  
26の  
半分

**4**

Landing condition



**5**

Flying condition.