

Kit No. 72540

Vickers Wellington Mk.Ic & Mk.VIII

PLASTIKOVÝ MODEL LETOUNU
PLASTIC AIRCRAFT KIT

1/72

PLASTIK FLUGZEUG MODELLBAUSATZ
MAQUETTE RÉDUITE EN PLASTIQUE

CZ Vickers Wellington byl navržen v roce 1936 skvělým konstruktérem Barnesem Wallisem. Trup letounu byl zhotoven, stejně jako křídlo i ocasní plochy, v podobě prostorově třířadové konstrukce geodetického provedení podle jeho vlastního patentu. Konstrukce letounu umožňovala přežít i velmi těžká poškození při bojových operacích a pro tu mimořádnou vlastnost byl bombardovací letoun Wellington velmi oblíben mezi posádkami, které s letounem za války létaly. Prototyp letounu navržený podle specifikace Britského ministerstva letectví B 9/32 povzrhl 15. června 1936. Ministerstvo letectví rychle předložilo objednávku na seriovou výrobu, která byla pak zahájena koncem roku 1936. První seriový Wellington měl upravenou pumpovnici, která byla schopná unést dvakrát větší náklad než prototyp. První let seriového stroje se uskutečnil 23. prosince 1937 a Britské královské letectvo RAF stroj převzalo v říjnu 1938. Postupem doby byla provedena řada drobných úprav ve výzbroji letounu. Verze Mk I měla střelecké věže Vickers, verze Mk IA měla střelecké věže typu Frazer-Nash se dvěma kulomety umístěné v přední a zadní trupu a spodní střeleckou věž, zasouvanou za pumpovnici do trupu. Verze Mk IC měla střelecké věže Frazer-Nash, ale spodní střeletiče bylo nahrazeno bočními střeleckými stanovišti. Verze Mk IC byla poháněna dvěma motory Bristol Pegasus XVIII o výkonu 1000 hp. Letouny Wellington provedly první velký bombardovací nálet vedený jednotkami RAF dne 4. září 1939, kdy byly bombardovány německé válečné lodě ve Wilhelmshafenu. Od prosince 1939 byly letouny nasazovány výhradně na noční operace, protože netyčily k dispozici vhodné letouny pro síťhaci doprovod a tak jejich ztráty při denních operacích neustále vzrůstaly. Letouny Wellington Mk IC tvořily též výzbroj 311 československé bombardovací perutě, která dnem 10. září 1940 zahájila noční nálety na cíle v Německu a v okupovaných zemích. Do skončení války bylo celkem vyrobeno 11391 kusů letounů Wellington všech verzí (výroba končila verzí Mk XVIII). Různé varianty zahrnovaly letouny pro poběžní hlídkovou službu, protiponorkové verze, torpédové, transportní a cvičné verze. Letouny sloužily na základnách ve Velké Británii, Indii, v Severní Africe, na Středním východě a v Itálii.

Technické údaje: rozpětí 26,20 m, délka 19,70 m, výška 5,30 m, maximální rychlost 410 km/hod ve výšce 4422 m, normální dolet 2131 km, operační dostup 7320 m, výzbroj tvořilo šest kulometů ráže 7,7 mm a náklad pum o váze 2724 kg.

HISTORIE

GB The Vickers Wellington was designed in 1936 by Barnes Wallis, a brilliant designer, who devised the revolutionary "Geodetic" framework that allowed the Wellington to absorb extraordinary amounts of punishment. This survivability made the aircraft extremely popular with the aircrews who flew the Wellingtons throughout the war. Designed to British Air Ministry specification B 9/32, the prototype first flew on June 15th, 1936. The Air Ministry was swift to place an order and production began later that year. The first production Wellington had a modified bomb bay, which could carry twice the load of the prototype, flew on December 23rd, 1937 and the RAF took delivery in October 1938. There were minor differences in the armament configuration of the early aircraft. The Mk I had Vickers gun turrets, the Mk IA had Frazer-Nash two-gun nose and tail turrets and a ventral "dustbin" turret. The Mk IC depicted by this kit had Frazer-Nash turrets, but beam guns replaced the ventral turret. The Mk IC was powered by two 1,000hp Bristol Pegasus XVIII engines. Wellingtons carried out the first major RAF bombing sortie of WW2, attacking German warships at Wilhelmshafen on September 4th, 1939 but in December 1939 they were switched to night operations. Some Wellingtons were converted into troop carriers, the Mk IC becoming the C XVI. These aircraft had their armament removed, bomb bays sealed and seats fitted. By the time the war ended, 11,391 Wellingtons (up to the Mk XVIII) had been built. Variants included coastal patrol, mine warfare, reconnaissance, torpedo bombers and trainers. They had served from bases in Great Britain, India, North Africa, the Middle East and Italy.

Technical Specifications: Span 86 ft 2 in (26.2m), length 64 ft 7 in (19.7m), height 17 ft 5 in (5.3m). Maximum speed was 255mph (410km/h) at 14,500ft (4422m). Normal Range was 1,325 miles (2131km). Service ceiling was 24,000ft (7320m). Crew was six. Armament was six .303in (7.7mm) machine guns and up to 6,000lb (2724kg) of bombs.

HISTORIE








D Die Vickers Wellington wurde im Jahre 1936 durch den hervorragenden Konstrukteur Barnes Wallis entworfen. Der Rumpf des Flugzeugs wurde genauso wie die Flügel und die Schwanzflächen in der Gestalt einer Raumgitterkonstruktion von geodätischer Ausführung gemäß seinem eigenen Patent gefertigt. Die Konstruktion des Flugzeugs hat auch sehr schwere Beschädigungen bei Kampfoperationen zu überleben ermöglicht. Für diese außerordentliche Eigenschaft war das Bomberflugzeug Wellington bei den Besatzungen, die mit dem Flugzeug im Krieg geflogen sind, sehr beliebt. Der gemäß der Spezifikation des britischen Luftfahrtministeriums vorgeschlagene Prototyp des Flugzeugs B 9/32 ist zum ersten Mal am 15. Juni 1936 aufgestiegen. Das Luftfahrtministerium hat schnell reagiert und eine Bestellung für die Serienproduktion, die dann Ende 1936 eröffnet wurde, vorgelegt. Die erste Serien-Wellington hatte einen umgestalteten Bombenschacht, der in der Lage war, eine zweimal größere Bombenlast als der Prototyp zu tragen. Der erste Flug einer Serienmaschine wurde am 23. Dezember 1937 verwirklicht und die Britischen Königlichen Luftstreitkräfte RAF haben die Maschine im Oktober 1938 übernommen. Im Laufe der Zeit wurde eine Reihe von kleineren Umgestaltungen in der Ausrüstung des Flugzeugs ausgeführt. Die Version Mk I hatte eine Schützenkanzel von Vickers, die Version Mk IA hatte eine Schützenkanzel vom Typ Frazer-Nash mit zwei Maschinengewehren, die im Bug und Heck des Rumpfes installiert waren und eine untere Schützenkanzel, die hinter dem Bombenschacht in den Rumpf eingeschoben war. Die Version Mk IC hatte eine Frazer-Nash-Schützenkanzel, aber der untere Schützenplatz wurde durch Seitenschützenstände ersetzt. Die Version Mk IC wurde von Bristol-Pegasus-XVIII-Motoren mit einer Leistung von 1000 PS angetrieben. Die Wellington-Flugzeuge haben die ersten Bombenflüge, die durch die Einheiten der RAF geführt wurden, am 4. September 1939 durchgeführt, wo deutsche Schiffschiffe in Wilhelmshafen bombardiert wurden. Seit Dezember 1939 wurden die Flugzeuge ausschließlich für Nachtoperationen eingesetzt, weil keine geeigneten Flugzeuge als Jägerbegleitung vorhanden waren und so deren Verluste bei Tagesoperationen unverhältnismäßig nachgewachsen waren. Wellington-Flugzeuge Mk IC haben ebenfalls die Ausrüstung des 311. Tschechoslowakischen Bombengeschwaders gebildet, das am 10. September 1940 Nachflüge auf Ziele in Deutschland und in den okkupierten Ländern eröffnet hat. Zu Ende des Krieges wurden insgesamt 11.391 Stück Wellington-Flugzeuge aller Versionen hergestellt (die Produktion wurde mit der Version Mk XVIII beendet). Verschiedene Varianten haben Flugzeuge für den Küstenüberwachungsdienst, die U-Boot-Kampfversion, Torpedo-, Transport- und die Übungsversion einbeschlossen. Die Flugzeuge haben auf Basen in Großbritannien, Indien, in Nordafrika, im Mittleren Osten und in Italien gedient.

Technische Daten: Spannweite 26,20 m, Länge 19,70 m, Höhe 5,30 m, Höchstgeschwindigkeit 410 km/h in einer Höhe von 4422 m, Normale Reichweite 2131 km, Dienstgipfelhöhe 7320 m. Die Ausrüstung haben sechs Maschinengewehre vom Kaliber 7,7 mm und eine Bombenlast von 2.724 kg Masse gebildet.

HISTORIQUE

F Vickers Wellington fut dessiné en 1936 par un excellent ingénieur d'études Barnes Wallis. Le fuselage de l'avion, ainsi que l'aile et les surfaces de la queue furent fabriqués sous forme de construction à grillage de présentation géodésique selon son propre brevet. La construction de l'engin facilitait de survivre même en cas de graves endommagements lors des opérations de combat et pour cette qualité exceptionnelle cet avion Wellington était très apprécié par les équipages, qui utilisaient l'avion pendant la guerre. Le prototype de l'avion dessiné selon la spécification du Ministère d'aviation britannique B 9/32 quitta terre pour la première fois le 15 juin 1936. Le Ministère d'aviation avait immédiatement soumis la commande pour la fabrication en série et celle-ci fut lancée vers la fin de 1936. Le premier engin Wellington fabriqué en série avait une soute adaptée pour pouvoir porter une charge double par rapport au prototype. Le premier vol de l'engin fabriqué en série a eu lieu le 23 décembre 1937 et l'Aviation royale britannique RAF a fait recevoir de l'engin en octobre 1938. Fur et d'incerture on procédait à plusieurs menues modifications dans l'équipement de l'avion. La version Mk I avait des tours de tir Vickers, la version Mk IA avait des tours de tir du type Frazer-Nash avec deux mitrailleuses placées au nez de fuselage et une tour de tir escamotée derrière la soute dans le fuselage. La version Mk IC était dotée de tours de tir Frazer-Nash, mais la tourelle inférieure fut remplacée par des postes de tir latéraux. La version Mk IC marchait à deux moteurs Bristol Pegasus XVIII à puissance de 1000 hp. Les avions Wellington ont effectué leur premier grand bombardement mené par les unités de RAF le 4 septembre 1939, où ils ont bombardé les navires de guerre allemands à Wilhelmshafen. A partir de 1939 on faisait intervenir ces avions exclusivement pour des opérations de guerre, parce qu'on ne disposait pas d'avions convenables pour l'accompagnement de chasse et alors leurs pertes lors des opérations de jour croissaient de façon disproportionnée. Les avions Wellington Mk IC faisait également partie de l'armement de la 311e ile tschechoslovaque de bombardement, laquelle avait entrepris en date du 10 septembre 1940 des attaques aériennes de nuit sur les cibles en Allemagne et sur les territoires occupés. Certains avions Wellington étaient reconstruits en engins de transport et ainsi le modèle Mk IC était devenu la version C XVI. Chez ces avions on avait enlevé l'armement, bouché la soute et installé des sièges. Après la fin de la guerre on avait fabriqué un total de 11391 avions Wellington en toutes versions possibles (la production fut terminée par la version Mk XVIII). Les différentes variantes englobaient des avions pour le service de patrouille de la côte, des versions anti-sous-marin, des versions torpilleur, de transport et d'entraînement. Les avions étaient de service sur les bases en Grande Bretagne, en Inde, en Afrique du Nord, au Moyen Orient et en Italie.

Fiche technique: Envergure 26,20 m, longueur 19,70 m, hauteur 5,3 m, vitesse maximale 410 km/h à l'altitude de 4422 m, distance franchissable normale 2131 km, plafond opérationnel 7320 m, l'armement consistait en six mitrailleuses à calibre de 7,7 mm et un chargement de bombes au poids de 2724 kg.



Barvy GUNZE
GUNZE colours No.


NATRIT
COLOUR
FARBEN
PEINDRE



MOŽNOST VOLBY
OPTIONAL
NACH BELIEBEN
OPTION



VYRÍZNOUT
REMOVE
ENTFERNEN
DETACHER

STEP
1

Zbarvení interiéru Wellingtonů:

geod. konstrukce, vnitřek klapky, podvozkové nohy, disky kol - barva hliníku (Aluminium) **H8/C8**
 přepážky, podélníky - tmavě šedá (Dark Grey) **H306/C306**
 plátěný potah trupu zevnitř - červenohnědá (Red-Brown) **H47/C41**
 chodníky, dřevěné vjípně (dveře v přepážkách), stoly - barva lakovaného tmavšího dřeva (Varnished Timber) **H37/C43**
 podlážka pilotního prostoru, pedály, sloupky řízení, vnitřek překrytu kabiny - rámování, vnitřní strana dvířek věží - šedo zelená (Interior Grey-Green) **C364**
 interiérové věže, vnější strana dvířek věží, vnitřek podvozkových šachet, pumovníc, vnitřní strany podv. krytů - černá (Black) **H12/C33**
 pilotní sedáčky - konstrukce + kožené potahy, polstrování, volant řízení, přístrojové desky, radiovybavení, zaměřovač, kyslíkové lahve - černá (Black) **H2/C2**
 lehátko - barva stanového plátna (Canvas) **H27/C44**

H2/C2 **H306/C306** **H12/C33** **H8/C8** **H37/C43** **H47/C41**

H27/C44 **C364**

Colouring of Wellingtons interior:

geod. construction, flaps' interior, undercarriage legs, wheel discs - Aluminium - **H8/C8**
 bulkheads, longarons - Dark Grey - **H306/C306**
 fabric covering of fuselage's interior - Red-Brown - **H47/C41**
 footpaths, wooden panels (doors in bulkheads), tables - Varnished Timber - **H37/C43**
 cockpit floor, pedals, steering column, cockpit canopy's interior-framing, turret doors' interior side - Interior Grey-Green - **C364**
 turret interior, turret doors' exterior side, undercarriage shaft and bomb racks interiors, undercarriage cover internal sides - Black (Night) - **H12/C33**
 pilot's seat-structure & leather covering, upholstery, steering wheel, instrument panels, radio equipment, dial sight, oxygen cylinders - Black - **H2/C2**
 deck-chair - Canvas - **H27/C44**

Více informací, nejen o zbarvení interiéru, můžete najít v publikaci /
 More information, not only about interior colouring, you may find in the publication

1+ Vickers Wellington


STEP
2

2 sets





C3 - přední věž / FORWARD TURRET


C21 - zadní věž / REAR TURRET



Dark Iron
MC214


STEP
3a

zadní věž / REAR TURRET


STEP
3b

přední věž / FORWARD TURRET



**STEP
6**




**STEP
7**




**STEP
8**





**STEP
9**





**STEP
10**




STEP
11




STEP
12




STEP
13

Pro kamufláž D
Camo D 




STEP12

 Pro kamufláž D
Camo D





Plastic rod 0.2mm

Wire aerials attachment
Wellington Mk.Ic



Aerials attachment
Wellington Mk.VIII




cam
A

Wellington Mk.IC, KX N (ZIII),

311. (Československá) Sq. RAF. Talbenny, září 1942. U Bomber Command vykonal letoun 23 operačních letů, u Coastal Command dalších 19.

Wellington Mk.IC, KX N (ZIII),

311. (Czechoslovak) Sq. RAF. Talbenny, September 1942. The aircraft performed 23 operational flights at Bomber Command and another 19 at Coastal Command.



ČERNÉ RAMOVÁNÍ H2/C2
BLACK FRAMES H2/C2

BÍLÁ H1/C1
WHITE H1/C1

MOSAZ MC219
BRASS MC219

ŽLUTÁ H4/C4
YELLOW H4/C4

ČERNÉ RAMOVÁNÍ
H2/C2
BLACK
FRAMES
H2/C2

ČERNÁ H2/C2
BLACK H2/C2

H305/C305 Tmavá mořská šedá
Extra Dark Sea Grey

H78/C38 50%
H32/C40 50%

Tmavá břidlicové šedá
Dark Slate Grey

H21/C69 Špinavá bílá
Off White

A FS 36118

B FS 34096


C

info
Barvy GUNZE
GUNZE colours No.

cam
B

Wellington Mk.IC, DV 474,
311. (Československá) Sq. RAF.,
Tallbenny, jaro 1943. U 311. Sq.
vykonal letoun 38 operačních letů.

Wellington Mk.IC, DV 474,
311. (Czechoslovak) Sq. RAF., Tallbenny,
spring 1943. The aircraft performed 38
operating flights at 311 Sqn.



MOSAZ MC219
BRASS MC219

BÍLÁ H1/C1
WHITE H1/C1

MOSAZ MC219
BRASS MC219

ŽLUTÁ H4/C4
YELLOW H4/C4

ČERNÁ H2/C2
BLACK H2/C2

BÍLÁ H1/C1
WHITE H1/C1

H305/C305

Tmavá mořská šedá
Extra Dark Sea Grey

A FS 36118

H78/C38 50%
H32/C40 50%

Tmavá břidlicově šedá
Dark Slate Grey

B FS 34096

H21/C69 Špinavá bílá
Off White

C

Info


Bary GUNZE

GUNZE colours No.



Wellington Mk.IC, DV 759,
304. (Polská) Sq. RAF., Dale, říjen 1942.

Wellington Mk.IC, DV 759,
304. (Polish) Sq. RAF., Dale, October 1942.



MOSAZ MC219
BRASS MC219

BÍLA H1/C1
WHITE H1/C1

MOSAZ MC219
BRASS MC219

ŽLUTA H4/C4
YELLOW H4/C4

ČERNÁ H2/C2
BLACK H2/C2

H309/C309 Tmavá zelená
Dark Green

H72/C22 Tmavá zemitá
Dark Earth

H21/C69 Špinavá bílá
Off White

info
Bary GUNZE
GUNZE colours No.




Wellington Mk.IC, DF O (W5674),

221. Sq. RAF. Reykjavik, Island

Wellington Mk.IC, DF O (W5674),

221. Sq. RAF. Reykjavik, Island



MOSAZ MC219
BRASS MC219

BÍLÁ H1/C1
WHITE H1/C1

MOSAZ MC219
BRASS MC219

ŽLUTÁ H4/C4
YELLOW H4/C4

ČERNÁ H2/C2
BLACK H2/C2

BÍLÁ H1/C1
WHITE H1/C1



Tmavá mořská šedá
Extra Dark Sea Grey

A FS 36118



Tmavá břidlicové šedá
Dark Slate Grey

B FS 34096



Špinavá bílá
Off White


C

Info
Barvy GUNZE
GUNZE colours No.

Special HOBBY limited run plastic kits

High quality injected plastic kits - short run/ Vstrikované modely - limitovaná série


Plastic molding with PUR



1/72 scale

SH72041 Mustang Mk. I RAF


Plastic molding with PUR



1/72 scale

SH72073 Hawker Sea Fury FB. Mk. 11

Plastic molding with PUR




and Photo - etched parts

1/72 scale

SH72103 Hawker Tempest Mk. II

Plastic molding with PUR



and Photo - etched parts

1/72 scale

SH72105 Hunting Percival Pembroke G Mk. I

publikace **4+** publication

Vickers - Armstrongs Wellington



Dvoumotorový Wellington, přezdívaný "Wimpy" podle postavičky z kresleného seriálu, byl v počátečním období 2. sv. války nosným typem RAF v kategorii středních bombardovacích letadel. V rámci Bomber Command byl používán zpočátku pro denní a pak pro noční útoky proti německým přístávám a průmyslovým komplexům. Za svou odolnost vůči poškození protiletadlovou obranou vděčil neobyčejně robustní geometrii konstrukce. Letoun byl objeven v roce 1936 a v době vypuknutí války jím bylo vyrob件no již devět peruti. Wellington operovaly nejen nad okupovanou Evropou, ale plályby také ve Středomoří, v severní Africe a na Dálném východu. Kromě britských ostředák Commonwealthu s tímto letouny letali také Čechoslováci a Poláci. V roce 1943 byly Wellingtony nahrazeny těžšími bombardéry, nicméně zůstaly nadále ve službě zejména u výcvikových jednotek. Po válce byla řada upravena na cvičivé stroje, které pak sloužily až do začátku 50. let, kdy je vysídilaly letouny Valetta a Varsity. Celkem bylo vyrobeno téměř 9 tisíc exemplářů nejvýznamnějších bombardovacích verzí. Fotografický speciál 4+ má 68 stran - vloženy plakát a výkresy v měřítku 1/72, vedle historie typu a technického popisu obsahuje příklad výroby, 7 stran kamufážních schémát, kresby interiéru atd. Publikace má text v angličtině, vkládán je český překlad hlavního textu.

The Wellington, or the 'Wimpy' as it was dubbed, carried the burden of RAF Bomber Command's night raids over Germany in the early years of WW2. Owing to its unusual geodesic lattice-work construction, it was strong and could absorb a great deal of damage from enemy anti-aircraft fire. An initial order was placed as early as 1936, and by the time war broke out nine units were equipped with the type. Apart from their operations over occupied Europe, Wellingtons did invaluable work in the Middle East, in the North African campaign and also in the Far East. In addition to the British crews, many Commonwealth and other Allied pilots flew this type of aircraft. By late 1943 Wellingtons were superseded by heavier and more powerful bombers, but remained in general duty service and with a large number of training units. After the war, many aircraft were reconitioned for service as crew trainers, but were eventually replaced by the Valetta and Varsity in the early 1950s. Nearly 9,000 Wellingtons, of the mainstreak bomber variant, had been produced by the autumn of 1945.

A comprehensive "4+" monograph published in the World War II line, 68 pages in total, 8 pages in colour plus a pull-out poster and a large-format sheet of 1/72 line drawings. The book includes the type history, technical description, camouflage profiles, cockpit interior drawings, and armament and equipment details.

Zásilkovou službu pro jednotlivce zajišťuje:
ARTUR MODELI CENTRUM
PO Box 79, 274 01 Slaný
Tel: 314 523 556, fax: 314 520 921
<http://www.artur-m-c.cz>

Obchodní kontakty a objednávky na adrese:
MARK I s.r.o.
PO Box 10, 100 31 Praha 10 - Strašnice
Tel/fax: 241 765 158
e-mail: mark1@cmal.cz
<http://www.4pluspublications.com>


Obchodníkům a knihkupcům poskytujeme i tisk

Available from good bookshops or from:

MARK I Ltd.
PO Box 10, 100 31 Prague 10 - Strašnice, Czech Republic
Tel/fax: +420-241 765 158
e-mail: mark1@cmal.cz
<http://www.4pluspublications.com>

Trade enquiries welcome






10 W5674

11 Z IIII

11 Z IIII



13

14

15

16

17

12

18



10 W5674

12 DV759

12 DV759




OV474 19 OV474



MPM 1/72

72540



Made in Czech Republic

Wellington Mk.Ic & Mk.VIII